



Federwechsel

- Die bereits vorhandene Feder muss vorsichtig mit einer kleinen Zange herausgezogen und die neue auf den Tintenregler reingeschoben werden




Einsetzen der kleinen TP/6 Tintenpatronen

Wenn der Füllhalter mit kleinen Tintenpatronen TP/6 bestückt wird, müssen immer zwei Patronen (Boden zu Boden) eingesetzt werden. Nur so ist der optimale Kontakt zwischen Patrone und Tintenleiter gewährleistet




Aufbau des griffix Bleistiftes



Einsetzen der Tintenpatronen bei dem grifix Tintenschreiber

Da der Tintenschreiber mit kleinen Tintenpatronen bestückt wird, müssen immer zwei Patronen (Boden zu Boden) eingesetzt werden. Nur so ist der optimale Kontakt zwischen Patrone und Tintenleiter gewährleistet.



Pelikano Tintenroller P480 - Aufbau und Einsetzen der Tintenpatronen

